

ilook®

WORLDWIDE PATENT

VERSION 2008
使用説明書

操作手順 1



下部ブラケット(足)を90度回転させ、カバーを開けて中に入っている部材を取り出します。

操作手順 2




上部メディアバーの黒いプラスチックベースをセンターに移動させます。本体ケース後ろ側の黒いプラスチックベースをセンターに移動させます。下部ブラケット(足)の穴位置に合わせます。

操作手順 3



3節のアルミ製支柱を黒いプラスチックベースに合わせ、下部ブラケット(足)の穴に差込み、固定します。

操作手順 4




上部メディアバーを引き出し、支柱の上に差込みます。3節の支柱の高さを調整しながら伸ばし、固定します。

<製品仕様>

Item No.	仕様	重量	表示可能サイズ		メディアサイズ	
			W	H	W	H
IK 60	63 cm	2.2 kg	60cm	150cm	60cm	161cm
IK 90	91 cm	2.9 kg	88cm	210cm	88cm	221cm
* IK 100	103 cm	3.1 kg	100cm	210cm	100cm	221cm
* IK 120	123 cm	3.9 kg	120cm	210cm	120cm	221cm
* IK 150	153 cm	4.7 kg	150cm	210cm	150cm	221cm

*受注生産品



備考:

1. IK60の袋にはキャスターが付いていません。

2. 以上と差がある場合は実物を基準にしてください。

単位:cm

上から1cm、下10cmの余白を見てください

注意事項:

1. 本製品は屋内専用です。屋外で使用する場合は強風で倒れる可能性がありますので、屋外でのご使用は、お避けください。
2. 本製品は国内外でいくつかの項目において特許を得ています。工場から出荷する際、厳しい品質検査を経ていますので、安心してご使用ください。万が一、製品上の不具合や部材の欠品、運送上のトラブル等がございましたら、至急販売店までご連絡ください。